
8,25MHz =120ns
11,85MHz (252ns)
MH7489 16x4
MONOSTABLE MULTIVIBRATR
OCTAL BUS TRANSCEIVER
1KX8 PROM
AND-OR INVRT GATE
Hlavní sonda
Pomocná sonda
Hlavní spouštěcí fáze 1-1
Pomocná spouštěcí fáze
Stop: 1/ vnější tlačítko výstup. dioda (V4; V5)
2/ vnitřní tlačítko + tranzistor (V3; V6)
3/ vypadla fáze (V7)
R9 - nastavení citlivosti (R9; R7) hrubě
D14 - nastavení bitu dlouhé stabilizace
Pomocná (hlavní) fáze
Hlavní fáze
Hlavní sonda
Pomocná sonda
Výstup
Vnější tlačítko
Vnitřní tlačítko
Start
Stop
Reset
Clock
Cp
Výstup
Hodiny
Pomocná fáze
Hlavní fáze
Vnější tlačítko
Vnitřní tlačítko
Start
Stop
Reset
Clock
Cp
Výstup
Hodiny
Pomocná fáze
Hlavní fáze
Vnější tlačítko
Vnitřní tlačítko
Start
Stop
Reset
Clock
Cp
Výstup
Hodiny